

# Lances pour Oxygène et Charbon Lanzas por Oxígeno y Carbon

Mod. **SL/VT**



SL/VT			
Art. P.n. Cd. Cd.	Lancia Lance Lance Lanza	Racc. Conne. Conne. Unión	Lungh. Lenght Longeur Largo mm
933VT-02	1/2"	3/4"	
933VT-03	3/4"	1"	
933VT-01R	1"	1" 1/4	
933VT-01	1"	1" 1/2	
933VT-04	1" 1/2	2"	
933VT-05	==	2" 1/2	

## Valvola di sicurezza SL/VT

Montata direttamente sul mandrino SL/82 o su reti di distribuzione

Valvola a 2 livelli di sicurezza:

1. Valvola unidirezionale e termica
2. Valvola antiritorno di fiamma

Pressione di esercizio max 40 bar

## Safety Valve SL/VT

To be mounted behind the lance holder SL/82 or net

Valve with 2 safety levels:

1. Unidirectional and thermal valve
2. Non return valve

Working pressure up to 40 Bar

## Soupape Sécurité SL/VT

A' monter directement derrière le porte-lance SL/82 ou sur les réseaux de distribution

Soupape à 2 fonction de sécurité:

1. Soupape unidirectionnel e Thermique
2. Anti-retour de combustion

Pression de travail max 40 bar

## Vàlvula de Seguridad SL/VT

El montaje se efectúa detrás del portalanza SL/82 o por redes de distribución

Vàlvula 2 función de seguridad:

1. Vàlvula unidireccional y thèrmica
2. Vàlvula anti-retorno ilama

Presión maxima de trabajo 40 bar

